

Svensk manual Hortiswitch termostat

1. Denna enhet är inte avsedd för höga induktiva belastningar (t.ex. magnetiska förkopplingsdon). Vid kontroll av urladdningslampor (t.ex. natriumlampor) använd endast elektroniska förkopplingsdon.

2. Enheten levereras med tangentlåset aktiverat (för att låsa upp se punkt a.)

a. Nyckellås

När tangentlåset är aktivt visas meddelandet LOC i teckenfönstret. För att låsa upp, tryck på [SET +] och håll den här kombinationen i 5 sekunder nedtryckt. Nyckellåset är nu avaktiverat. Efter två minuters inaktivitet kommer nyckellåset återaktiveras automatiskt.

3. Ljud

Den akustiska larmsignalen och knappsignalerna kan aktiveras eller inaktiveras genom att hålla [+] intryckt i 5 sekunder. Displayen visas nu ON. Tonerna är nu aktiverade. Tryck på [+] igen i 5 sekunder, så att meddelandet [OFF] visas på displayen. Tonerna är nu avaktiverade.

4. Bakgrundsbelysning / display

Displayens permanenta bakgrundsbelysning kan avaktiveras eller aktiveras.

Aktivera genom att hålla [SET +] intryckt i 5 sekunder. Visas på displayen.

Den permanenta bakgrundsbelysningen är nu aktiverad.

För att avaktivera, tryck på [SET +] igen i 5 sekunder. Visas på displayen

5. Fabriksinställningar

Enheten levereras i fabriksinställningen. För att slå på enheten

För att återställa fabriksinställningarna, tryck på [SET + OK] i 5 sekunder.

6. Temperaturinställningar

Håll [SET] -knappen intryckt i 5 sekunder för att göra ändringar i

Gör temperaturinställningar.

A: I det första steget kan du använda piltangenterna [+] för att växla läge mellan Välj VÄRME och KYLA. Bekräfta med [SET].

VÄRME: Välj denna inställning i anslutning till t.ex. en värmematta,

Värmekablar eller en fläktvärmare för att kontrollera temperaturen runt

För att höja temperaturgivaren eller för att upprätthålla en temperatur.

KYL: I denna inställning kan temperaturen ställas in tillsammans med en extern enhet (t.ex. fläkt, liten luftkonditionering, luftfuktare)

B: Nästa steg definierar dagtemperaturen. Välj den du vill ha

Välj värdet med [+] och bekräfta med [SET].

C: Välj nattemperatur och bekräfta med [SET]

Starttid - för nattemperaturen kan du använda timerinställningarna (punkt C).

D: Detta steg definierar temperaturskillnaden från vilken den anslutna

Slår på eller av enheten. Välj ett värde och bekräfta med [SET].

E: Nu kan du välja temperaturskillnad för larmfunktionen. Med [SET]

stäng menyn och återgå till val A. Avsluta med [OK]

menyn och återgå till huvudvyn.

7. Timerinställningar

Håll [SET] -knappen intryckt i 10 sekunder för att komma till timer-menyn.

A: Ställ in tiden med pilknapparna [+]. Bekräfta med [SET] värdet på timmarna och växla till valet av minuter. Bekräfta din Vålj igen med [SET].

Obs! Observera att enheten inte automatiskt växlar mellan Sommartid och vintertid.

B: I det här steget väljer du tiden från när dagstemperaturen aktiveras. Bekräfta med [SET].

C: Välj starttiden från vilken nattemperaturen ska aktiveras och bekräfta med [SET].

D: Välj tid från när timern byter enhet (TIMER) och bekräfta med [SET]. Välj nu tidpunkten när enheten ska stängas av igen och tryck på [SET] igen.

E: (Timer 2-4) Fortsätt som i punkt D. Om du inte använder andra omkopplingstider, ställ in TIMER ON och TIMER OFF på samma värde. Efter att du har bekräftat valet "TIMER OFF 4" återgår du till Punkt A. Avsluta menyn med [OK] och återgå till huvudvyn.

Notera:

1. Timer 1-3 kan programmeras mellan 00:00 och 23:59. Om du är vill lämna timern på efter 23:59, använd timeralternativet 4.

2. Kontrollera om klockan fungerar automatiskt. Det är möjligt, att klockreläet måste aktiveras. **För att aktivera.**

Koppla ur klockreläet från nätkontakten (mindre än 1 sekund) Tiden ska nu gå.

Om enheten är skild från nätuttag, alla inställningar återställs till fabriksinställningarna